





Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ

Упутство за коришћење

САДРЖАЈ

. Увод		
2. Карактеристике штампача	5	
2.1. Изглед и делови	5	
2.2. Техничке карактеристике	7	
2.3. Функционалне карактеристике	7	
3. Рад са штампачем	8	
3.1. Тастатура	8	
3.2. Уграђени дисплеј	8	
3.3. Повезивање са рачунаром	9	
3.3.1. Повезивање за мрежни рад	9	
3.3.2. Подешавање за мрежни рад	10	
3.4. Екстерни дисплеј	11	
3.5. Термални штампач	11	
3.6. Програмска меморија	12	
3.7. Фискална меморија	12	
3.8. Оперативна меморија	12	
3.9. Сигурносне мере	13	
3.9.1. Заменљиве батерије	13	
3.9.2. Штампач – мере предострожности	13	
3.10. Сервисна пломба	14	
3.11. Замена папира	14	
4. Интегрисани дисплеј и рад са менијем	17	
4.1. Режими рада штампача	17	
4.2. Мени Podesavanja	17	
4.2.1 Мени Terminal	17	
4.2.2. Мени Port	18	
4.2.3. Мени Ethernet	18	
4.2.3.1. IP adresa	18	
4.2.3.2. IP maska		
4.2.3.3. IP port		

4.2.3.4. Дозвољене адресе	18
4.2.4. Мени Serijski port	18
4.2.5. Мени Eksterni displej	19
4.3. Мени Izvestaji	19
4.3.1. Presek stanja	19
4.3.2. Dnevni izvestaj	19
4.3.3. Periodicni izvestaj	19
4.4. Мени Test	19
4.4.1. Dijagnostika	19
4.4.2. Podesavanja	19
5. Коришћење GPRS терминала	20
6. Грешка у подизању интерног оперативног система	21

1. Увод

FiscalPrint FP200PJ је фисклани штампач са фискалном меморијом и интегрисаним ГПРС терминалом. Функционалне могућности фискалног штампача прилагођене су за примену у продавницама, супермаркетима, ресторанима, апотекама и другим објектима. Штампач кориснику пружа много различитих и веома корисних могућности за контролу и вођење продаје и услуга у објекту и на веома једноставан начин се може прилагодити различитим потребама корисника.

За рад штампача неопходан је рачунар са инсталираном апликацијом за продају.

2. Карактеристике штампача

2.1. Изглед и делови







- 2 x USB Host порт
- ② USB Device порт
- ③ Ethernet порт
- ④ RS-232 порт
- ⑤ Порт за дисплеј
- ⑥ Порт за фиоку
- 🗇 Напајање

2.2. Техничке карактеристике

Тастатура	 - 5 функцијских тастера - прекидач за укључење/искључење 	
Уграђени дисплеј	- LCD са позадинским осветљењем - два реда по 16 карактера	
Штампач	 термална технологија 2 х једностанични (1 трака, 1 глава и 1 ваљак) аутоматски секач папира за штампач оператера 36 карактера по линији димензија карактера: 1.25 х 3 mm брзина штампања: 200 mm/s термални папир 58 mm (мах пречник ролне 70 mm) век трајања: 100 km папирне траке сензори за крај сваке папирне траке сензори за детекцију мале количине папира на свакој ролни 	
Број портова	- 2 x RS-232 (за РС и дисплеј за купце) - 1 x Ethernet - 2 x USB Host - 1 x USB Device - 1 x порт за фиоку за новац	
Напајање	- екстерно напајање (AC 100-240 V, 50 Hz; DC 24 V / 4.5 A) - интерна батерија од 950 mAh за чување статуса штампача и безбедно искључење у случају губитка главног напајања	
Фискална меморија	- Микропроцесорски контролисани и заштићени флеш - 2000 дневних извештаја - упозорење када је број преосталих извештаја мањи од 50	
GPRS терминал	- GSM/GPRS модул: Quad band 850/900/1800/1900 MHz - брзина преноса података 56.3 Kb/s max	
Димензије	124 x 330 x 145 mm	
Тежина	1390 gr	
Радна температура	од -20° С до 55° С	

2.3. Функционалне карактеристике

Број артикала	65.023 (опционо 120.000)	
Број оператера	до 100	
Број начина плаћања	3 (готовина, чек и кредитна картица)	
Типови извештаја	- дневни извештај - пресек стања - периодични извештаји из фискалне меморије - по артиклима - по одељењима - по оператерима	
GPRS терминал	- слање података ка пореској управи	

3. Рад са штампачем

3.1. Тастатура

Тастатура штампача се састоји од 5 функцијских тастера који служе за кретање по менију и подешавање параметара у менију:



Тастер	Опис тастера
	Померање улево у ставци менија
	Померање удесно у ставци менија
ОК	Улазак у селектовани подмени или потврда уноса
	Промена ставки менија
	Промена ставки менија

3.2. Уграђени дисплеј

FiscalPrint FP200PJ има уграђен алфанумерички LCD дисплеј који има могућност приказа две алфанумеричке линије по 16 карактера. Дисплеј служи за испис критичних грешака и за основна подешавања штампача.

3.3. Повезивање са рачунаром

Фискални штампач је дизајниран тако да извршава команде које добија од рачунара и не може се користити самостално. Веза између штампача и рачунара може се остварити на један од следећих начина:

1. USB Device порт	(порт бр. 2 на стр. 6)
2. Серијски RS-232 порт	(порт бр. 4 на стр. 6)
3. Ethernet порт	(порт бр. 3 на стр. 6)

У датом тренутку може бити активан само један од наведених начина повезивања. Препоручује се коришћење USB везе за чије успостављање се користи USB кабл који се испоручује заједно са штампачем.

Пре успоставе USB везе, потребно је инсталирати USB драјвер. Драјвере за Windows 7 и Windows XP и упутства за инсталацију можете да преузмете са сајта www.geneko.rs (српска верзија) преко менија PODRŠKA, у делу FiscalPrint FP200PJ.

На Linux-у штампач ће радити са стандардним драјверима. Када се драјвер инсталира, штампач се види као виртуални серијски порт.

Серијска веза се користи код старих система или код апликација где није могуће или је непрактично користити USB везу.

Ethernet порт омогућава да веза између штампача и рачунара буде остварена преко Ethernet мреже. У том случају, омогућено је неколико начина повезивања:

1. Директна веза мрежним каблом

2. Веза у оквиру исте локалне мреже

3. Веза у две различите локалне мреже које су повезане рутером

У варијантама 2 и 3 могуће је користити један штампач са више рачунара (продајних места) (највише 4). У следећем поглављу је ближе објашњено подешавање FP200PJ штампача за мрежни рад.

3.3.1 Повезивање за мрежни рад

Потребно је повезати штампач и рачунар(е) мрежним каблом (UTP кабл). Ако је у питању директно повезивање на рачунар, онда се користи укрштени UTP кабл. Ако се повезивање врши у оквиру исте локалне мреже (преко рутера или свича), користи се обичан (неукрштени) UTP кабл. Неки рутери имају ауто детекцију типа UTP кабла, па се могу користити оба типа.

На штампачу је преко менија потребно подесити IP адресу и порт и ставити штампач у "Eth" мод.

За IP адресу треба узети слободну адресу из опсега локалне мреже на коју се штампач повезује. Ако мрежа није постављена, за адресу узети неку из слободног опсега:

192.168.0.1 или 10.0.0.1 .

Сваки рачунар и штампач морају имати јединствену IP адресу. Штампач не подржава DHCP.

IP порт је фабрички сетован на 20, може се променити ако то захтева Firewall на рачунару.

Штампач FP200PJ поседује Firewall који обезбеђује да се штампачу могу обратити само

рачунари са тачно одређених IP адреса. Подешавање Firewall-а на штампачу је објашњено у следећем поглављу.

Кроз остварену IP везу се комуницира са истим командама као и када се користи серијски порт.

3.3.2 Подешавање за мрежни рад

Фискални штампач FP200PJ подржава стандардне Firewall функционалности. Могуће је контролисати приступ штампачу путем IP адресе са које се приступа. На овај начин штампач се може користити само са одређених рачунара чије се IP адресе налазе у листи одобрених адреса. Остали рачунари имају забрањен приступ штампачу.

У оквиру мрежних подешавања постоје 4 опције:

- 1. IP adresa адреса уређаја
- 2. IP maska маска уређаја
- 3. Dozvoljene IP списак 4 IP адресе са којих се може управљати штампачем
- 4. IP port порт по коме се приступа штампачу

Свака IP адреса састоји се од 4 троцифрена броја (од 0 до 255) растављена тачкама.

Када се одабере нпр. опција "IP adresa" исписује се тренутна IP адреса штампача са две опције испод "Potvrdi" и "Odustani".

Приликом селектовања IP адресе означена је прва цифра првог броја IP адресе.

Адреса се подешава на тај начин што се одабере цифра која се жели променити помоћу тастера ЛЕВО и ДЕСНО, а затим изабере цифра помоћу тастера ГОРЕ и ДОЛЕ.

Када је завршено подешавање IP адресе, изабере се тастер ОК и још једном ОК за опцију "Potvrdi". Уколико се жели изаћи из менија без промене после првог клика на тастер ОК када се означи поље "Potvrdi" притисне се тастер ДЕСНО и кликне се ОК на опцију "Odustani". На овај начин није забележена никаква промена у адреси.

Дозвољене IP – Firewall

У оквиру firewall подешавања могуће је подесити до 4 независне адресе. Доступне су следеће опције:

- 1. IP adresa 1 дозвољена IP адреса 1
- 2. IP adresa 2 дозвољена IP адреса 2
- 3. IP adresa 3 дозвољена IP адреса 3
- 4. IP adresa 4 дозвољена IP адреса 4

IP адресе се подешавају на идентичан начин као и IP адреса уређаја. Када се одабере једна од 4 IP адресе исписује се њена тренутна вредност. Уколико је тренутна вредност 000.000.000.000 IP адреса није постављена. Уколико све 4 адресе имају вредност 000.000.000.000 штампачу није могуће приступити путем Etherneta.

Могуће је дефинисати до 4 IP адресе са којих се може приступити штампачу, независно једну

од друге. То би требале бити IP адресе рачунара на продајним местима са којих је предвиђено коришћење штампача. Све остале IP адресе које нису наведене међу ове 4 сматрају се ЗАБРАЊЕНИМ и са њих је приступ онемогућен.

3.4. Екстерни дисплеј

На задњој страни штампача се налази конектор за повезивање корисничког дисплеја. Штампач поседује механизам за детекцију присутности овог дисплеја. Када дисплеј није присутан или није добро повезан, механизам омогућава да штампач не прихвати извршавање команди за које је неопходно да корисник има информацију на дисплеју (отварање рачуна, продаја артикала...).

3.5. Термални штампач

FiscalPrint FP200PJ за штампање користи термалне штампаче. Предњи штампач (на коме се штампа фискални исечак за купца) има аутоматски секач са могућношћу потпуног или делимичног сечења папира.

Да би се осигурао исправан рад термалних штампача, морају се поштовати препоруке у вези врсте коришћеног папира. Ролне термо папира морају бити следећих карактеристика:

- ширина папира за штампање фискалних исечака 58 mm
- ширина папира за штампање контролне траке 58 mm
- спољашњи пречник ролне максимално 70 mm

<u>ΗΑΠΟΜΕΗΕ</u>

- 1. Произвођач није одговоран за оштећења или неправилности у раду штампача која су настала услед употребе папира који нема горе наведене карактеристике.
- Штампање се аутоматски зауставља услед унутрашње грешке штампача или када температура термалне главе изађе из радног опсега. Тада се на дисплеју појављује одговарајућа порука.

У случају прекида рада термалног штампача (унутрашња грешка, прекид због температуре, штампач није повезан са матичном плочом, низак напон, недостатак папира) аутоматски се зауставља рад фискалног штампача. По отклањању узрока прекида рада термалног штампача, фискални штампач ће аутоматски наставити са радом.

Подаци који се штампају на фискалном исечку и контролној траци су идентични и штампају се истовремено.

У случају нестанка папирне ролне фискалног исечка или контролне траке, појављује се грешка и штампач престаје са радом.

3.6. Програмска меморија

Програмска меморија (фирмвер) фискалног штампача FiscalPrint FP200PJ смештен је у трајној меморији флеш типа. Уписивење програмске меморије се врши приликом производње штампача. Она је заштићена од измена или брисања програмском пломбом.

Сви уређаји садрже идентичан фирмвер, осим једног поља од 6 бајтова, које представља серијски број матичне плоче. Пошто се серијски број матичне плоче користи и као адреса мрежне картице (МАС адреса), вредности за серијски број матичне плоче се узимају из опсега МАС адреса које су додељене произвођачу.

3.7. Фискална меморија

Једном запамћена у фискалној меморији, информација више не може бити промењена или избрисана. При изради сваког дневног извештаја, у меморију се снима сумарни запис који садржи све потребне информације о дневном промету по пореским групама.

Капацитет фискалне меморије обезбеђује више од 2000 записа, односно 5 година рада. Када број преосталих записа у фискалној меморији постане мањи од 50, штампач ће након извршења преосталих дневних извештаја на дисплеју приказати поруку, а уједно исту поруку одштампати на папиру.

Када се фискална меморија попуни, мора се заменити новом.

Пре извршеног поступка фискализације, фискална меморија није активна и фискални документи се не могу штампати.

По извршеном поступку фискализације фискални документи се могу штампати. На крају сваког фискалног документа се налази фискални лого Републике Србије.

У фискалној меморији се чувају и следеће информације:

- 1. серијски број штампача (МАС адреса),
- 2. датум фискализације штампача,
- 3. идентификациони број фискалног модула (ЈИБ),
- 4. порески идентификациони број (ПИБ).

По одвајању од напајања подаци уписани у фискалну меморију се памте 20 година (гаранција произвођача флеш меморије - Atmel).

3.8. Оперативна меморија

Оперативна меморија штампача се састоји из два дела:

- 1. први део садржи базу података о свим унесеним артиклима
- други део садржи податке о дневном промету извршеном на штампачу, који се бришу при извршавању дневног извештаја

Оперативна меморија је капацитета 32 MB. По искључењу напајања подаци се из оперативне меморије пребацују у флеш меморију где се могу чувати до 20 година. Пребацивање података је обезбеђено интерном пуњивом Lilon батеријом капацитета 950 mAh.

3.9. Сигурносне мере

Ако је штампач транспортован у условима ниске температуре, пре употребе се мора држати на собној температури бар 3 сата ради аклиматизације. После периода аклиматизације, картонску кутију треба распаковати а затим извадити штампач и адаптер.

Са штампачем се искључиво мора користи адаптер који се уз њега испоручује. Коришћење другог адаптера може изазвати оштећења штампача за која произвођач неће преузети одговорност.

Пре повезивања адаптера обавезно проверити да ли постоје видљива оштећења на напајању и фискалном штампачу. Ако оштећења постоје, изричито је забрањено прикључити адаптер на штампач.

Штампач треба поставити на равну подлогу, што је могуће ближе мрежном напајању, да би се смањила могућност физичког оштећења кабла и прикључних места. Штампач треба држати даље од извора топлоте и влаге. Прикључити адаптер у одговарајући конектор на штампачу, а адаптер укључити у мрежно напајање.

3.9.1. Заменљиве батерије

Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ поседује заменљиву Lilon батерију 3.7 V / 950 mAh са интегрисаним колом за заштиту и термосензором. Животни век батерије је дужи од 5 година и батерија се може заменити искључиво батеријом истих карактеристика. У случају да се батерија замени неодговарајућим типом батерије, постоји ризик од оштећења уређаја и експлозије. Замењене батерије се бацају у складу са еколошким препорукама које важе за Lilon батерије.

Батерија се налази унутар кућишта уређаја и није доступна оператеру. Замену је могуће извршити исклучиво у овлашћеном сервису.

3.9.2. Штампач – мере предострожности

• Мере предострожности да би се спречило прегревање главе штампача

Услед повишене собне температуре и интензивне штампе, може се десити да температура главе термалног штампача пређе максималну дозвољену температуру. Фисклани штампач има заштиту која ће у том случају прекинути даље штампање док се температура главе не врати у дозвољени темпреатурни опсег. За време док штампање није могуће, на дисплеју ће стајати порука *Stampac blokiran*.

Да би се избего овај случај, препоручљиво је да се фискални штампач не држи у близини извора топлоте и да не буде директно изложен сунчевим зрацима.

• Мере предострожности приликом прегревања термалне главе штампача

У случају прегревања главе термалног штампача, потребно је сачекати да се температура врати у нормални температурни опсег. Температура се са главе штампача може пренети и на остале делове штампача. Из тог разлога, за време док је штампач прегрејан, не треба додиривати металне делове термалног штампача, јер постоји опасност од задобијања лакших опекотина.

• Мере предострожности за рад мотора штампача и мотора за намотавање контролне траке

Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ је тако дизајниран да се у случају подизања једног од поклопаца термалних штампача, штампање тренутно заустави. Ова сигурносна мера је предузета да не би дошло до повређивања радника за време рада штампача.

Ипак, треба пазити да приликом затварања поклопца штампача, у простор испод поклопца не доспе део одеће или косе, јер у том случају покретни делови штампача могу довести до повреде.

3.10. Сервисна пломба

У току поступка фискализације овлашћени сервисер поставља сервисну пломбу у виду печата са својим кодом. Сервисна пломба онемогућава приступ електронским компонентама, као и фискалној и програмској пломби, без њеног видљивог оштећења.

3.11. Замена папира

Замена папира обухвата замену траке фискалног исечка и замену контролне траке.

Замена траке фискалног исечка се врши на следећи начин:

- 1. Притиснути тастер на левој страни штампача изнад дисплеја (слика 1)
- 2. Отворити предњи поклопац (слика 2)
- 3. Извадити стару ролну папира и убацити нову (слика 3)
- 4. Затворити предњи поклопац и притиснути тастер ОК (слика 4).



Замена контролне траке се врши на следећи начин:

- 1. Отворити задњи поклопац (слика 1),
- 2. Притиснути тастер на левој страни штампача (слика2),
- 3. Извадити котур контролне траке (слике 3-1, 3-2),
- 4. Повући на горе носач ваљка термалног штампача (слика 4),
- 5. Извадити стару ролну папира и скинути је са котура и убацити нову (слика 5),









- 6. Затворити носач термалног штампача (слике 6-1, 6-2),
- 7. Ставити крај ролне на котур контролне траке (слике 7-1, 7-2, 7-3),
- 8. Вратити котурконтролне траке у лежиште, затворити поклопац и притиснути тастер *ОК* (слика 8).







4. Интегрисани дисплеј и рад са менијем

Фисклани штампач FiscalPrint FP200PJ поседује дисплеј који служи за приказ статусних информација и за кретање по менију, преко кога је могуће подесити одређене опције на штампачу. За кретање по менију се користи 5 функцијких тастера на предњем панелу штампача: *ОК* и курсорски тастери *Горе, Доле, Лево* и *Десно*.

4.1 Режими рада штампача

Фискални штампач може бити у једном од три режима рада: stand-by, режим штампања и режим менија.

У stand-by режиму рада на дисплеју у горњем реду стоји часовник, а у доњем реду је исписана једна од три опције, у зависности који је порт изабран за комуникацију са PC рачунаром (ethernet, USB или серијски порт).

Spreman eth / Spreman usb / Spreman ser

У stand-by режиму тастером *Горе* се помера трака фискалног исечка, а тастером *Доле* се помера трака за журнал.

У режиму штампања на дисплеју је исписано:

FPR200

Printing

У режим менија штампач се пребацује из stand-by режима притиском на тастер OK.

У сваком менију постоје специјалне ставке **Nazad** и **Izlaz**. **Nazad** служи за повратак за један ниво менија уназад, а **Izlaz** за излазак из менија. За избор менија или ставке менија користе се курсорски тастери **Лево** и **Десно** (кретање је кружно). За потврду и улазак у селектовани подмени користи се тастер **OK**. Када се у одређеном менију дође до подешавања неке опције или вредности, тастери **Горе** и **Доле** служе за промену слова или броја на текућој позицији у изабраној ставци менија.

4.2. Мени Podesavanja

Мени *Podesavanja* има 5 подменија: *Terminal, Port, Ethernet, Serijski port, Eksterni displej*, као и стандардне ставке *Nazad* и *Izlaz*.

4.2.1. Мени Terminal

Када је на дисплеју испод часовника исписано *GPRS zahtev*, појавиће се нова опција у менију – Terminal. Уласком у овај мени може се изабрати да ли ће се преко GPRS терминала подаци слати одмах или касније. Менију *Terminal* се може приступити док постоји GPRS захтев.

Употреба ставки из овог менија описана је у поглављу 5.

4.2.2. Мени Port

У оквиру овог менија се врши избор мода рада између три могућа порта за комуникацију са PC рачунаром: **RS-232**, **USB** или **Ethernet**. Након уласка у овај мени, у горњем реду дисплеја исписано је:

Izaberi mod

а у доњем реду дисплеја:

Eth Usb Ser

од којих једна реч трепери. Притискањем тастера за *Лево* или *Десно*, мења се реч која трепери односно бира се жељени порт за комуникацију. За потврду се притисне тастер *OK*, након чега ће на дисплеју око једне секунде писати *Izabran XXX mod* и извршиће се повратак у мени *Podešavanje*.

4.2.3. Мени Ethernet

У оквиру овог менија врши се подешавање параметара Ethernet порта. Подменији који су овде доступни су: *IP adresa, IP maska* и *IP port*.

4.2.3.1. IP adresa

У овом менију се уноси IP адреса штампача. Уласком у овај мени на екрану ће у горњем реду стајати **192.168.000.010** што представља фабрички подешену IP адресу, а у доњем реду ће бити исписано **Potvrdi Odbaci**. Промена адресе се врши тако што се мења вредност броја који трепери. Вредност се мења стрелицама **Горе** и **Доле**, а позиција стрелицама **Лево** и **Десно**. Када се притисне тастер **ОК**, у доњем реду трепери **Potvrdi** или **Odbaci**, зависно од тога која је опција актуелна. За потврду унешене адресе треба притиснути тастер **ОК** када трепери **Potvrdi**, за одустајање тастер **ОК** када трепери **Odbaci**.

4.2.3.2. IP maska

Уласком у овај мени уноси се IP маска. Фабрички подешена вредност је **255.255.25.0**. Подешавање IP маске се врши на исти начин као и IP адреса, што је описано у претходном поглављу.

4.2.3.3. IP port

Уласком у овај мени уноси се број IP порта у опсегу од 0-9999. Подешавање IP порта се врши на исти начин као и IP адреса, што је описано у претходном поглављу. Фабрички подешена вредност је 20.

4.2.3.4. Дозвољене адресе

Подешавање опција из ове ставке менија је описано у поглављима 3.3.1 и 3.3.2.

4.2.4. Мени Serijski port

У овом менију је могуће подесити брзину серијког порта. Бирањем опције *Brzina* у горњем реду дисплеја ће треперити тренутно подешена брзина. Може се бирати између брзина 9600bps, 19200bps, 57600bps, 115200bps и 230400bps. Када се притисне тастер *OK*, у доњем

реду трепери *Potvrdi* или *Odbaci*, зависно од тога која је опција актуелна. За потврду унешене адресе треба притиснути тастер *OK* када трепери *Potvrdi*, за одустајање тастер *OK* када трепери *Odbaci*.

4.2.5. Мени Eksterni displej (недоступно у корисничком моду)

У оквиру овог менија се налазе *Tip 1, Tip 2, Tip 3, Tip 4, Nazad* и *Izlaz.* Притском на *OK* када на дисплеју стоји *Tip 1* биће изабран екстерни дисплеј *Tip 1*. Фабрички подешена вредност је *Tip 2*.

4.3. Мени Izvestaji (недоступно у сервисном моду)

Преко менија *Izveštaji* је могуће штампати следеће извештаје: *Presek stanja*, *Dnevni izveštaj*, и *Periodični izveštaj*.

4.3.1. Presek stanja

Избором ове опције, на дисплеју ће у горњем реду писати *Presek stanja*, а у доњем реду *Stampaj Ne*, при чему ће једна од две речи из доњег реда треперити. Када трепери *Stampaj* притиском на тастер *OK*, штампаће се пресек стања и извршити повратак у мени *Izvestaji*. Избором *He* врши се повратак у мени *Izvestaji* без штампања.

4.3.2. Dnevni izvestaj

Избором ове опције на дисплеју ће у горњем реду писати *Dnevni izvestaj*, а у доњем реду *Stampaj Ne*, при чему ће једна од две речи из доњег реда треперити. Када трепери *Stampaj* притиском на тастер *OK*, штампаће се пресек стања и извршити повратак у мени *Izvestaji*. Избором *He* врши се повратак у мени *Izvestaji* без штампања.

4.3.3. Periodični izvestaj

Уласком у овај мени може се извршити штампање периодичног извештаја. Након избора ове опције може се изабрати један од три подменија: *Pocetak, Kraj* и *Odstampaj*. Избором подменија *Pocetak*, улази се у подмени за избор датума почетка периодичног извештаја. У подменију *Kraj*, уноси се датум завршетка периодичног извештаја. Избором подменија *Odstampaj* могуће је извршити штампање периодичног извештаја за изабрани период.

4.4. Мени Test (недоступно у сервисном моду)

У оквиру овог менија могуће је изабрати подменије *Dijagnostika* и *Podešavanje*.

4.4.1. Dijagnostika

Избором овог подменија и потврдом на тастер ОК врши се штампање дијагностике штампача.

4.4.2. Podešavanja

Избором овог подменија и притиском на тастер *ОК* врши се штампање подешавања штампача (тренутни режим рада, IP адреса, итд.).

5. Коришћење GPRS терминала

Интегрисани GPRS терминал је превенстевено намењен даљинском – бежичном преносу података из фискалног штампача до удаљеног сервера, као и преузимању података са удаљеног сервера и њиховом каснијем упису у фискални штампач.

На корисничком дисплеју се могу исписати информације које означавају да интегрисани терминал извршава или треба да изврши одређене, већ дефинисане операције и то:

- 1. GPRS Zahtev индикација да постоји захтев за слање података ка Пореској управи
- Citanje FM индикација да је у току преузимање података из фискалне меморије штампача
- 3. *Slanje Podataka* индикација да су подаци преузети из штампача, али да још нису послати преко GPRS мреже

Начин рада терминала:

1. Дана када терминал мора послати садржај фискалне меморије Пореској управи, на корисничком дисплеју ће се појавити информација *GPRS Zahtev*. Када се на дисплеју појави ова информација, у менију штампача ће се креирати једна додатна ставка *Terminal* која служи за започињање процеса преноса података.

2. На крају тог дана корисник је дужан да одштампа дневни извештај, а након тога да оде у мени *Terminal* и у подменију *Slanje podataka* покрене опцију *Odmah*.

3. Након покретања слања податак на дисплеју ће се исписати порука *Citanje FM*, која означава да интегрисани терминал чита фискалну меморију штампача. За ово време штампач није доступан за рад касира, нити је могуће вршити подешавања у менију.

4. Након што терминал прочита садржај фискалне меморије, мени се враћа у нормално стање и на дисплеју се исписује *Slanje podataka*. За време слања података, на штампачу се може нормално радити.

5. Порука *Slanje Podataka* ће нестати након што подаци буду послати Пореској управи. Слање податка се врши аутоматски у заказано време.

6. Грешка у подизању интерног оперативног система

Приликом укључивања штампача и подизања интерног оперативног система, у веома ретким случајевима, може доћи до грешке. У том случају, штампач ће на уграђеном дисплеју исписати следећи текст:

GRESKA_INIT

Док је у моду грешке, штампач неће примати ни извршавати никакве команде. Да би се довео у регуларно стање, потребно је искључити штампач и сачекати да са дисплеја нестане порука *Power OFF* (око 5 секунди). Након тога штампач треба поново укључити.

Техничка подршка

Телефон: 011/2462-183, 3972-543 e-mail: fcrsupport@geneko.rs







Бул. деспота Стефана 59аТел: 011 3340-591,3340-178e-mail: office@geneko.rs11000 БеоградФакс:011 3224-437www.geneko.rs